

この度は弊社商品をレンタル頂きましてありがとうございます。

## 【冷凍庫・冷蔵庫レンタルの注意点】

冷凍庫(冷蔵庫)をレンタルいただき、ご使用される場合は下記の点にご注意ください

- 初めてご使用の時、再使用する時など半日程度電気を入れ必ず予冷してください。
- 大きいもの(たくさんのお水など)を冷凍させるには大変時間がかかります。又夏場は完全に凍らない場合もあります。
- 庫内の詰め込みすぎに注意！冷気が循環せずに温度が保てなくなります。
- 庫内の壁面などに着いた霜は定期的に取り除いて下さい(冷却力UP・直冷式のみ)
- 必要以上にドアの開け閉めをしないでください。
- 冷凍食品(賞味期限内)やフリージング(新鮮な素材)した食品などは一般の家庭においておおよそ1~2カ月程度の品質が保たれる目安です。
- 扉が前開きタイプでドアポケットの着いているタイプの場合ドアポケットに入れた食品などは庫内の奥に比べて品質保持の期間は短くなります。

### ご注意

※扉を閉めた直後に再び開ける時、扉が固く開かない(ロック状態)になる事があります。この場合は1~3分待ってからもう一度開けてください。これは庫内の温度変化による気圧の関係の為に異常ではありません

**輸送(現場到着)後、半日程度(6h)は  
時間をおいてから電源を入れて下さい**

**必須**